CASA MORO

Warnings & safety information
Warn- & Sicherheitshinweise

Art-Nr.: L1360



230 V ~	**1 × E27** without bulbs ohne Leuchtmittel	**max. 40 W** per socket / je Fassung	**IP** **IP20**	Dry indoors Innen · trocken
Electrician only Elektrofachkraft	Class II Schutzklasse II	Do not cover Nicht abdecken	Not a toy Kein Spielzeug	Separate collection Getrennt entsorgen

ENGLISH | EN	DEUTSCH | DE
Use & children Use only in dry indoor locations; protect from moisture. Children must not play with the luminaire. Keep packaging and accessible cords out of their reach.	**Verwendung & Kinder** Nur in trockenen Innenräumen verwenden; vor Feuchtigkeit schützen. Kinder dürfen nicht mit der Leuchte spielen. Verpackung und erreichbare Kabel von Kindern fernhalten.
Installation & connection Mounting and electrical connection must only be carried out by a qualified electrician. Safely isolate the circuit before work. Class II: Protection against electric shock by double or reinforced insulation. This luminaire is not dimmable.	**Montage & Anschluss** Montage und elektrischen Anschluss nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft ausführen lassen. Stromkreis vor Arbeiten sicher freischalten. Schutzklasse II: Schutz vor elektrischem Schlag durch doppelte oder verstärkte Isolierung. Diese Leuchte ist nicht dimmbar.
Bulb replacement Isolate the supply circuit and let cool before changing bulbs. Observe the cap type and actual wattage limit per lampholder.	**Leuchtmittelwechsel** Vor dem Wechsel Stromkreis freischalten und abkühlen lassen. Fassung und tatsächliche Höchstleistung je Fassung beachten.
Heat & fire Do not cover. Keep away from combustible objects; let hot parts cool before touching. Use candles or tealights in the four designated side compartments. Use either electric lighting or burning candles/tealights – never both at the same time. Never leave burning candles unattended; keep children and pets away. Do not move the luminaire while a candle is burning.	**Hitze & Brandgefahr** Nicht abdecken. Von brennbaren Gegenständen fernhalten; heiße Teile vor dem Berühren abkühlen lassen. Kerzen oder Teelichter in den vier Erkern verwenden. Entweder elektrische Beleuchtung oder brennende Kerzen/Teelichter – niemals gleichzeitig. Brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen; von Kindern und Haustieren fernhalten. Die Leuchte nicht mit brennender Kerze bewegen.
Damage & faults Do not use if damaged. Contact Casa Moro; do not repair electrical parts yourself. Only a qualified electrician may replace the complete connection set.	**Schäden & Störungen** Bei Schäden nicht verwenden. Casa Moro kontaktieren; elektrische Teile nicht selbst reparieren. Der Austausch des gesamten Anschlusssets darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen.
Cleaning Isolate the supply circuit and let cool before cleaning. Use a soft, dry cloth; keep liquids away from electrical parts.	**Reinigung** Vor der Reinigung Stromkreis freischalten und abkühlen lassen. Weiches, trockenes Tuch verwenden; keine Flüssigkeit an elektrische Teile bringen.
Disposal Crossed-out bin: do not put electrical equipment in household waste. Remove bulbs that can be taken out without damage; use appropriate collection or return facilities.	**Entsorgung** Durchgestrichene Mülltonne: Elektrogeräte nicht im Hausmüll entsorgen. Zerstörungsfrei entnehmbare Leuchtmittel trennen; geeignete Sammel- oder Rückgabestellen nutzen.

Mehdi und Moutamassik GbR · Isolastraße 2 · 52353 Düren · Germany
Tel. +49 2421 3948585 | shop@casa-moro.eu | https://casa-moro.eu